



TRITON BLUE

INSTALLATION FOR 15W TO 30W GOBO PROJECTORS

USER MANUAL



This manual contains important information: read it before
operating the device.

INSTALACIÓN

INSTALAR O CAMBIAR UN GOBO



1. Desenrosque la pieza disipadora de calor hasta el final de la rosca.



2. En el cuerpo del proyector encontrará un tornillo de cabeza allen, desenrosque para liberar el soporte interno del gobo.



Mediante el destornillador de punta fina suministrado, gire el porta gobos hasta que este quede libre del cuerpo del proyector.



3. Desenrosque los tornillos del porta gobos mediante un destornillador de estrella.



Limpie el nuevo gobo antes de colocarlo. Instale el gobo en el porta gobos.



4. Coloque el porta gobos en la rosca del cuerpo de proyector y mediante el destornillador girelo hasta colocarlo en la posición inicial.



Cuando el porta gobos llegue a su posición inicial asegúrelo mediante el tornillo allen situado en el cuerpo del proyector, para eso utilice la llave allen suministrada.



5. Gire la pieza disipadora de calor en el cuerpo roscado del proyector hasta el final de esta.



Conecte de nuevo el conector que une el cuerpo de proyector con la base.



¡PELIGRO DE INCENDIO! Al instalar el dispositivo, asegúrese de que no haya material altamente inflamable (artículos de decoración, etc.) a una distancia de mín. 0,5 m.

AJUSTE DEFINICIÓN DE IMAGEN

Este proyector produce imágenes de alta calidad, para ello debe hacer un ajuste para lograr la definición correcta.



1. Conecte a la red electrica.



2. Oriente el proyector hacia la zona donde va a fijar la proyección. Si la imagen no sale con la nitidez y calidad buscada, será preciso hacer el enfoque correcto.



3. Para hacer que la imagen se vea con nitidez, gire la lente delantera en ambos sentidos hasta conseguir el enfoque necesario.



4. De esta forma, conseguirá una imagen proyectada de alta calidad.

AJUSTE TAMAÑO DE LA IMAGEN

Este proyector produce imágenes de alta calidad, para ello debe hacer un ajuste para lograr la definición correcta.



1. Desenroque la lente delantera totalmente.



2. Para conseguir un tamaño mayor, rote la óptica interna en sentido contrario a las agujas del reloj. Para un tamaño menor, rote la óptica interna en el sentido de las agujas del reloj.



3. Enrosque la lente delantera totalmente.



¡PELIGRO DE INCENDIO! Al instalar el dispositivo, asegúrese de que no haya material altamente inflamable (artículos de decoración, etc.) a una distancia de mín. 0,5 m.

INSTALLATION

INSTALL OR CHANGE A GOBO



1. Unscrew the heat dissipation piece all the way to the end of the thread.



2. On the body of the projector, you will find an allen head screw, unscrew it to release the internal gobo holder.



Using the supplied fine-head screwdriver, rotate the gobo holder until it is free from the projector body.



3. Unscrew the screws on the gobo holder using a star screwdriver.



Clean the new gobo before attaching it. Install the gobo on the gobo holder.



4. Place the gobo holder on the thread of the projector body and, using the screwdriver, turn it until it is in the initial position.



When the gobo holder reaches its initial position, secure it using the allen screw located on the body of the projector, for this use the supplied allen key.



5. Turn the heat dissipation piece on the threaded body of the projector all the way.



Reconnect the connector that joins the projector body to the base.



FIRE DANGER! When installing the device, ensure that there is no highly flammable material (decoration items, etc.) at a distance of min. 0.5m.

IMAGE SHARPNESS ADJUSTMENT

This projector produces high-quality images, for this, you must adjust to achieve the correct definition.



1. Connect to the electrical.



2. Aim the projector toward the area where you are going to set the projection. If the image does not come out with the desired sharpness and quality, it will be necessary to make the correct focus.



3. To make the image clear, rotate the front lens in both directions until the necessary focus is achieved.



4. This will give you a high quality projected image.

IMAGE SIZE ADJUSTMENT

This projector produces high quality images, for this, you must adjust to achieve the correct definition.



1. Unscrew the front lens completely.



2. To achieve a larger size, rotate the internal optic counterclockwise. For a smaller size, rotate the internal optic clockwise.



3. Screw the front lens fully on.



FIRE DANGER! When installing the device, ensure that there is no highly flammable material (decoration items, etc.) at a distance of min. 0.5m.

INSTALLATION

INSTALLATION OU CHANGEMENT



1. Dévissez complètement le dissipateur de chaleur jusqu'au bout du filetage.



2. Sur le corps du projecteur, vous trouverez une vis à tête allen, dévissez-la pour libérer le support interne du gobo.



À l'aide du tournevis à tête fine fourni, faites tourner le support du gobo jusqu'à ce qu'il se détache du corps du projecteur.



3. Dévissez les vis du porte-gobo à l'aide d'un tournevis.



Nettoyez le nouveau gobo avant de le fixer. Installez le gobo dans le porte-gobo.



4. Placez le porte-gobo dans le filetage du corps du projecteur et, à l'aide du tournevis, tournez-le jusqu'à ce qu'il soit dans sa position initiale.



Lorsque le porte-gobo atteint sa position initiale, fixez-le à l'aide de la vis allen située sur le corps du projecteur, en utilisant la clé allen fournie.



5. Tournez le dissipateur de chaleur dans le corps fileté du projecteur jusqu'au bout.



Reconnectez le connecteur qui relie le corps du projecteur à la base.



DANGER D'INCENDIE! Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y ait aucun matériel hautement inflammable (objets de décoration, etc.) à une distance d'au moins 0,5

AJUSTEMENT DE LA NETTETÉ DE L'IMAGE

Ce projecteur produit des images de haute qualité, pour cela, vous devez l'ajuster pour obtenir la définition correcte.



1. Branchez-le.



2. Orientez le projecteur vers la zone où vous allez placer la projection. Si l'image ne sort pas avec la netteté et la qualité désirées, il sera nécessaire de faire la mise au point correcte.



3. Pour rendre l'image nette, tournez la lentille avant dans les deux sens jusqu'à ce que la mise au point nécessaire soit obtenue.



4. Cela vous donnera une image projetée de haute qualité

AJUSTEMENT DE LA TAILLE DE L'IMAGE

Ce projecteur produit des images de haute qualité, pour cela, vous devez ajuster pour obtenir la définition correcte.



1. Dévissez la lentille avant.



2. Pour obtenir une taille plus grande, tournez complètement l'optique interne dans le sens antihoraire. Pour une taille plus petite, tournez l'optique interne dans le sens horaire.



3. Vissez complètement la lentille avant.



DANGER D'INCENDIE! Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y ait aucun matériel hautement inflammable (objets de décoration, etc.) à une distance d'au moins 0,5

