



SMOKE FACTORY SCOTTY II 400 W 12 V PORTATIL MAQUIN

SMOKE FACTORY
FOG AND HAZE GENERATORS

Maquina de humo con bateria SCOTTY II de Smoke Factory

- Funciona directamente sin precalentamiento
- Máquina de humo compacta
- Extremadamente práctica
- Operación con una sola mano
- Control de salida de humo
- Perfecta para teatro, TV, Cine, producciones, museos de cera....



Referencia SF131

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 400W
Voltaje / Tensión: 12 V 50-60 A mediante batería (cargador 100 - 240V)
Gama: Máquina Humo, Pompas...
Tipo: Humo
Rango IP: IP20
Color: Negro

Tamaño: 220 x 100 x 210 mm
Peso: 5,75 kg incluida la batería
Marca: Smoke Factory

• SMOKE FACTORY SCOTTY II 400 W 12 V portátil

- La maquina **Scotty II** de Smoke Factory es una máquina de humo pequeña y práctica, equipada con una batería de gel de plomo de 12 V para 400 vatios de potencia.
- Con la ayuda de la batería y el evaporador muy pequeño, es posible que el **Scotty II** comience el proceso de hechar humo sin ningún tiempo de calentamiento.
- La **Scotty II** se puede transportar con una mano y accionar la emisión de humo con un dedo directamente en el asa. Por lo tanto, la niebla puede generarse fácilmente desde la muñeca y dispensarse en la dirección deseada.
- El pequeño tanque de 250 ml con la niebla **Scotty II** especial se conecta directamente al dispositivo y suministra líquido durante aproximadamente 25 minutos de niebla a plena carga.
- La batería tiene una duración de ~ 10 min de niebla continua o 150 descargas de niebla de 5 segundos cada una. Con solo 2 tornillos, que se pueden aflojar sin herramientas, la batería se puede cambiar en segundos.
- La entrada analógica de 0-10 V permite la conexión de controles remotos por cable o radio, o por ejemplo, nuestro DMXit! (Convertidor DMX) o Time WARP (control de temporizador)
- El control de temperatura permanente con microprocesadores asegura que la temperatura de evaporación sea siempre correcta. Esto garantiza que no se produzcan sustancias dañinas por evaporación demasiado caliente o que el dispositivo "escupe" fluido no evaporado.
- Como todos los dispositivos de Smoke Factory, la **Scotty II** tiene un sistema de liberación rápida que permite cambiar el recipiente en cuestión de segundos.
- Fabricada en Alemania

• Características

- Máquina generadora de humo
- Consumo, 400 watos
- Voltage, 12v a través de la batería
- Capacidad de la garrafa, 250 ml/
- Consumo de liquido, 10 ml/min. maxima salida
- Tiempo de salida 10 min. continuos 150 pulsaciones cada 5 sec
- En stand by puede estar 250 horas
- Tiempo de calentamiento 1 segundo
- Temperatura ambiente de 5 a 45 grados
- Humedad en el ambiente maxima 80%
- Peso, 6 kg
- Dimensiones 22 x 10 x 21 cm (batería incluida)
- Funciona con bateria, incluida en el precio
- El flightcase se suministra como accesorio y no esta incluido en el precio

• Fluidos SMOKE FACTORY opcionales para la maquina de humo SCOTTY

- 0224: Botella de 250 ml de líquido para SCOTTY II
- 0223: Botella de 1 litro de líquido para SCOTTY II
- 0225: Bidón de 5 litros de líquido para SCOTTY II
- 0233: Bidón de 25 litros de líquido para SCOTTY II

• Manual de instrucciones SCOTTY II

◦ Instrucciones de seguridad

- Sale vapor muy caliente por la boquilla. Peligro de quemarse.
- Ocasionalmente, pueden escapar gotas de líquido muy calientes cuando está en funcionamiento.
- Nunca apunte directamente a las personas y mantenga una distancia mínima de 3 m. a la boquilla.
- Nunca toque la boquilla cuando esté en funcionamiento. Peligro de quemado.
- La ubicación de la máquina para la máquina debe ser no inflamable, no combustible y no sensible al calor. Tiene que ser el doble de grande que la máquina.
- Mantenga una distancia mínima de 60 cm a todos los materiales inflamables y



objetos combustibles y objetos sensibles al calor.

- El glicol es alcohólico y arde con una llama ligeramente azulada, casi invisible.
- Nunca apunte la niebla a fuentes fuertes de ignición como fuego o efectos pirotécnicos
- Nunca abra una máquina y la deje desatendida cuando esté conectada a una fuente de alimentación
- No trague el líquido. Manténgalo alejado de los niños.
- La niebla puede activar los detectores de humo

- **Líquido de humo (fluido)**

- Utilice solamente líquido de humo original para maquinas de humo Smoke Factory SCOTTY II
- Llenado del recipiente de líquido
 - Desconecte el tubo de alimentación de fluido empujando hacia atrás la conexión del acoplamiento de bloqueo
 - Desenrosque la tapa del recipiente de líquido
 - Llene el contenedor (depósito) solo con fluido original SCOTTY II-FOG
 - Vuelva a enroscar la tapa
 - Empuje el tubo de alimentación de fluido firmemente en el acoplamiento hasta que encaje en su lugar

- **Trabajando con la SCOTTY II**

- La SCOTTY II solo es adecuado para uso en interiores.
- La ubicación en la que se debe usar una SCOTTY II
 - Espacios libres de vibraciones
 - Situada en un lugar o superficie no inflamable
 - Bien ventilado con aire libre de niebla que mantiene la temperatura ambiente de funcionamiento entre 5°C y 45°C
 - Mantenga una distancia mínima de 50 cm a la salida de niebla, no se deben colocar obstáculos delante de la máquina. La niebla entrará en la máquina y se condensará en el interior.
- **Control remoto (opcional)**
 - La SCOTTY II se puede controlar por control remoto por radio, control remoto por cable control, Timer y DMX, se utiliza siempre a través del conector XLR de 3 pin instalado en la parte trasera de la maquina.

- **IMPORTANTE: Smoke Factory garantiza sus máquinas exclusivamente con el uso de su líquido**
- *Nota: El repuesto de batería o el flighcase que se pueden ver en algunas de las imágenes no están incluidas.*



